

USO DEL POCKET SKEET (preliminare)

Premere uno dei tasti **ROSSI** corrispondente alla macchina che si vuole sganciare, si accende la luce 'On' e una luce corrispondente alla macchina che sgancia (P D M) lampeggia per poi rimane fissa; quando la luce della macchina è fissa, si può fare la chiamata.

- 
 >Pull (high)
- 
 >Mark (low)
- 
 >Double
- 
 >1° chiamata = Pull
 >2° chiamata = Mark
- 
 >1° chiamata = Pull
 >2° chiamata = Mark
 >3° chiamata = Double



dopo l'ultima chiamata il dispositivo si spegne automaticamente se in 'Single' o continua in 'Cont.' fino alla pressione del Tasto **BLU** 'Off'; il dispositivo si spegne comunque, se non c'è nessuna chiamata, dopo 3 minuti di inattività.

FUNZIONE pulsante **VERDE**, premerlo e mantenerlo premuto per attivare le seguenti impostazioni:

- 
 > assieme al pulsante 'Vol.-' per diminuire oppure 'Vol+' per aumentare la sensibilità del microfono. Le luci danno una indicazione del volume, solo una luce accesa corrisponde alla sensibilità minima, tutte le luci accese corrispondono alla sensibilità massima. Attenzione: se aumenti troppo la sensibilità, una chiamata forte non viene accettata.
- > assieme al pulsante 'Dir.' per avere lo sgancio diretto
- > assieme al pulsante 'Del.' per inserire il Timer casuale da 0 a 3 Secondi.

FUNZIONE pulsante **BLU**, premerlo e mantenerlo premuto per attivare le seguenti impostazioni:

- 
 > premendo e rilasciando il pulsante l'apparecchio si spegne funzione 'Off'.
- > assieme al pulsante 'Cont.' si ottiene il funzionamento continuo, una volta fatte le chiamate previste, ricomincia, senza premere altri pulsanti.
- > assieme al pulsante 'Single' si ottiene il funzionamento singolo, una volta fatte le chiamate previste, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- > assieme al pulsante 'Ch.-' o 'Ch.+' per cambiare il canale di trasmissione. (vedere il manuale delle radio per queste impostazioni)

Questo apparecchio è munito di batterie ricaricabili che garantiscono un'autonomia di 24 ore continue (8 ore al giorno per 3 giorni). Quando la spia 'On' comincia a lampeggiare in modo veloce, indica che le batterie devono essere ricaricate. Il tempo di ricarica è di circa 6 – 12 ore. Quando le batterie sono cariche lampeggiano tutte le spie e il caricabatterie viene spento.

N.B. - Dalla Versione V1.04 del programma quando una Chiamata è molto forte o viene rilevato un rumore si vedono lampeggiare tutti e 4 i led rossi per 3 secondi. In caso di chiamata forte abbassare la sensibilità o riposizionare il Microfono.