

Sigla Memoria: CB.43.1.x

Indicazione display
(Versione 1 prima del 2003):
C A 4 3. 1. X

Base Display: xx.43.1.1	
0	OLIMPICA
1	UNIVERSALE
2	DOUBLE TRAP 2017
3	SKEET Timer 0.2 - 3 sec.
4	
5	ABT AMERICAN TRAP (6 tiratori)
6	TRAP 1
7	
8	
9	Programma da Gettoniera

Trap Individuale 2022 Display: xx.43.0.2	
0	OLIMPICA Qualifiche / Finale
1	OLIMPICA Shoot-off
2	OLIMPICA Semifinale/Finale 15
3	OLIMPICA Semifinale/Finale 10
4	DOUBLE TRAP Qualifiche
5	DOUBLE TRAP Spareggi
6	DOUBLE TRAP Finale 5+5+10
7	
8	
9	Programma da Gettoniera

Trap Team Display: xx.43.0.3	
0	OLIMPICA Qualifiche / Finale
1	OLIMPICA Shoot-off
2	OLIMPICA Semifinale/Finale 15
3	OLIMPICA Semifinale/Finale 10
4	OLIMPICA Semifinale/Finale 5x3
5	OLIMPICA Semifinale/Finale 5x2
6	
7	
8	
9	Programma da Gettoniera

Quando si accende il Sequenziatore, nel display appare "ELFIPA" e dopo alcuni secondi appare la sigla della memoria e il numero di tabella, esempio "C A. 4 3. 0. 1" (nel retro del foglio è spiegato come cambiare tabella)

Cambio della tabella discipline:	
1	Spegnere il sequenziatore
1	Premere e mantenere premuto il pulsante STOP
2	Accendere il Sequenziatore nella posizione "ON" Sul display appare "ABLE" o "lab E" seguito dal numero di tanella (da 1 a 5)
4	Premere START per cambiare la tabella
5	Rilasciare il pulsante STOP per finire

Regolazione del tempo di comando sgancio	
Normalmente il tempo di sgancio è di 200 mS; alcune macchine di percorso caccia richiedono un tempo più lungo.	
1	Spegnere il sequenziatore
2	Premere e mantenere premuto il pulsante MANUAL
3	Accendere il Sequenziatore nella posizione "ON" Sul display appare il tempo di sgancio in mS
4	Premere START per allungare il tempo di sgancio Premere STOP per ridurre il tempo di sgancio
5	Rilasciare il pulsante MANUAL per finire

Visione Piattelli / Test Macchine	
A)	Selezionare la disciplina da utilizzare
B)	abbassare tutte le levette tiratori
C)	Premere START per iniziare la visione piattelli

Inserimento blocco ripetizioni (solo in gettoniera)	
1	Spegnere il Sequenziatore
2	Premere e mantenere premuto il pulsante REPEAT
3	Accendere il Sequenziatore nella posizione "ON" Sul display appare: (modello Nuovo / modello vecchi) "blo.oFF" "b cc F" "blo.tot" "b cc b" "blo.riP" "b cc C"
4	premere START per cambiare il blocco "blo.oFF" = senza blocco "blo.riP" = blocco sulle ripetizioni "blo.tot" = blocco sul totale
5	Rilasciare il pulsante REPEAT per finire

Tiratori	numero ripetizioni:	piattelli totali
1	3 ripetizioni	28 Piattelli
2	5 ripetizioni	55 Piattelli
3	6 ripetizioni	81 Piattelli
4	7 ripetizioni	107 Piattelli
5	8 ripetizioni	133 Piattelli
6	9 ripetizioni	159 Piattelli